



## ONDERHOUD (ELEKTRISCHE) VERANDAZEILEN

### Reinigen

U kunt de verandazeilen schoonmaken met een vezeldoek en lauwwarm water. Eventueel afspoelen met gedemineraliseerd water om opgedroogde druppels op de plastic ramen te voorkomen.

Ook de ritsen kunt u enkel met water schoon houden. Wij adviseren de ritsen 3x per jaar met een beetje siliconen spray in te spuiten voor een soepele werking.

Let u er bij de elektrische verandazeilen op dat de inloop en de grijze kunststof geleiding schoon blijven om slijtage van de rits te voorkomen.

### Gebruik van de handmatig oprolbare verandazeilen

Het is belangrijk om minimaal 1x per week aan het einde van de dag het verandazeil te sluiten (omlaag rollen en dichtritsen). Zo krijgt het zeil weer de kans om op spanning te komen.

### Gebruik van de elektrische verandazeilen

Het zeil niet continu in de cassettebak opgerold laten zitten maar het zeil af en toe naar beneden laten lopen zodat het weer glad wordt. De binnen- en buitentemperatuur hebben veel invloed op het zeil, dus het is belangrijk dat het de gelegenheid heeft om uit te hangen.

Nooit spelen met de motor, de afstandsbediening slechts kort aanraken voor het behoud van de batterij.

De elektrische verandazeilen in de winter voorzichtig gebruiken. Als de temperatuur rond het vriespunt of lager ligt de zeilen **niet** gebruiken, noch omhoog, noch omlaag.

### Onderhoudsproducten

Volgende onderhoudsproducten zijn bij ons verkrijgbaar:

- Siliconenspray (480 ml) € 12,50  
Voor het onderhoud van uw ritsen
- Special Camping Cleaner (1 l) € 18,90  
Voor het schoonmaken van uw verandazeilen bij sterke vervuiling
- Vuplex (450 ml) € 25,50  
Voorkomt en herstelt oppervlakkige krasjes op de raamfolie