



WARTUNG (ELEKTRISCHE) VERANDAPLANEN

Reinigung

Sie können die Verandaplanen mit einem Fasertuch und lauwarmem Wasser reinigen. Eventuell abspülen mit entmineralisiertem Wasser, um Wasserflecken auf den Kunststofffenstern zu vermeiden.

Auch die Reißverschlüsse können mit nur Wasser sauber gehalten werden. Wir empfehlen, 3x pro Jahr etwas Silikonspray auf die Reißverschlüsse zu sprühen, damit diese leichtgängig bleiben.

Achten Sie bei den elektrischen Verandaplanen darauf, dass die grauen Kunststoff-Gleitschienen sauber gehalten werden, um einen Verschleiß des Reißverschlusses zu vermeiden.

Gebrauch der manuell aufrollbaren Verandaplanen

Es ist wichtig, um mindestens einmal pro Woche die Verandaplanen am Ende des Tages zu schließen (herunterrollen und den Reißverschluss schließen). Auf diese Weise wird die Plane wieder richtig gespannt.

Gebrauch der elektrischen Verandaplanen

Lassen Sie die Plane nicht ununterbrochen aufgerollt in der Kassette, sondern lassen Sie die Plane von Zeit zu Zeit herunter, damit sie wieder glatt wird. Die Innen- und Außentemperaturen haben großen Einfluss auf die Plane, daher ist es wichtig, dass sie die Möglichkeit hat, auszuhängen.

Spielen Sie niemals mit dem Motor, berühren Sie die Fernbedienung nur kurz, um die Batterie zu schonen.

Benutzen Sie die elektrischen Verandaplanen im Winter mit Vorsicht. Wenn die Temperatur um den Gefrierpunkt oder darunter liegt, die Planen **nicht** nutzen, weder nach oben, noch nach unten fahren.

Wartungsprodukte

Folgende Wartungsprodukte sind bei uns erhältlich:

- Silikonspray (480 ml) € 12,50
Für die Pflege Ihrer Reißverschlüsse
- Special Camping Cleaner (1 l) € 18,90
Für die Reinigung Ihrer Verandaplanen bei starker Verschmutzung
- Vuplex (450 ml) € 25,50
Verhindert und repariert oberflächliche Kratzer auf der Fensterfolie